

ワイドダイナミックレンジカメラ

WAT-1000

取扱説明書

この取扱説明書には、安全に関する注意事項と製品の取扱方法が示されて いますので、よくお読みになり、製品を安全にご使用下さい。また、お読 みになった後は、いつでも見られるように、お手元に置いてご活用下さい。

取扱説明書を読んでご不明な点がありましたら、販売店またはワテック営 業窓口にお問い合わせ下さい。取扱説明書の内容を十分ご理解いただかな いままでの機器の設置や操作は、故障の原因となりますので行わないで下 さい

安全にご使用いただくために

ワテック製 COD カメラは、安全に配慮した設計を行っておりますが、電気 製品は誤った使用方法から火災や感電等の人身事故につながる場合があり ます。事故防止のため、「安全に関する注意事項」を必ず守ってご使用下さ 61.

取扱説明書で使用する図記号

○禁止

禁止の内容は事故を防止するため、お客様に対し強制禁止事項 を明示するものです。

∧ 警告

警告の内容を守らない場合、火災や感電などにより、死亡や大けがなど重大な事故につながる可能性があります。

⚠注意

注意の内容を守らない場合、けがをしたり、周辺の物品に損害 を与える可能性があります。

安全に関する注意事項

WAT-1000 を正しくご使用いただくために安全に関する事項を十分ご理 解下さい。

○禁止

- 製品の分解や改造は絶対に行わない
- 濡れた手での操作は絶対に行わない

个警告

- 仕様の電源電圧範囲内で使用する 電源電圧範囲は仕様をご参照下さい。
- 特殊環境下で使用しない

WAT-1000 は屋内仕様ですので、水滴がかかる環境でのご 使用は行わないで下さい。防塵や防爆についても対応して おりません。

機器を結構させない

保管中、動作中に関わらず本機を結露させないで下さい。

• 本製品が正しく動作しない場合、直ちに電源を切る 「異常が起きたら」の手順に従って対処して下さい。

/ 注意

- 本製品を落下させたり、衝撃を加えたりしない WAT-1000 は精密構造ですので、強い衝撃を与えないで下
- 本製品の映像出力端子に電圧を印可しない モニタによっては電源重畳機能付のタイプがありますが、こ のようなモニタに本機は接続できません。お手持ちのモニタ の取扱説明書を確認してから接続して下さい。
- 太陽光をレンズに直接入射させない 受光素子の破損原因になります。
- 本製品を不安定な状態で設置しない WAT-1000 を設置する際は、設置面に十分な強度が得られ ることを確認し、ぐらつきがないように取付けて下さい。
- 機器を移動する際は全ての接続線を抜くこと WAT-1000 にコード、ケーブル類を接続したままでの移動 は行わないで下さい。

• 強い電磁波や磁界環境で使用しない

機器に組み込む場合等は、電磁波や磁界の影響を受け画像に 乱れを生じることがあります。そのような場合は、シールド ケース等でカメラを遮へいする必要があります。

異常が起きたら

WAT-1000 の配線中、またはご使用中に次のような現象が発生した場合は、 直ちに下記の手順に従って下さい。

- 適正な画像が得られなくなった場合
- 発煙や異臭を感じた場合
- 機器内部に水や異物等が入った場合
- 強い衝撃が加わった場合
- 接続している機器に異常が発生した場合

手 順

①直ちに電源を切って下さい。

(電源アダプタをご使用の場合は、コンセントから抜いて下さい。) ②本機に接続している電源ケーブルを抜いて下さい。

- ③本機に接続している映像ケーブルを抜いて下さい。
- ④販売店またはワテックまでご連絡下さい。

EMC (電磁両立性) について

WAT-1000 は次の EMC に適合しています。


NTSC FCC Part15 Class B

PAL EN61000-6-3 / EN50130-4


○禁止 分解または改造しますと、EMC 試験適合除外となります。

養成內容

WAT-1000 本体および付属品があるかをご確認下さい。 万が一不足してい る場合は、販売店またはワテックまでご連絡下さい。



各部の名称と機能



①イメージセンサガラス面

イメージセンサの受光面です。ほこり、水滴、油脂等が付着すると映像が 不鮮明になりますのでご注意下さい。キズや汚れを防ぐため、レンズが装 着されていない状態の時は、付属のレンズキャップを必ず取り付けて下さ い。

②レンズマウント

レンズを取り付けるマウントです。(CS マウント)

③アイリスレベル調整ボリューム

DC オートアイリスレンズをご使用の際に、絞りを調節するボリュームです。

④バックフォーカス調整用六角ネジ

レンズマウントの位置を変えて、フォーカスの微調整を行うためのネジです。レンズマウント側面に 120°間隔で3カ所あります。

⑤オートアイリス端子

オートアイリスレンズのコネクタを接続する端子です。

(Video/DC 自動認識切換)

⑥三脚取付用ネジ穴

設置の際にスタンド等を取り付けるためのネジ穴です。一般カメラ同様、 U1/4 ネジが使用できます。

⑦映像出力端子

ビデオ信号の出力端子です。

®I/O コネクタ

RS-232 通信、アラーム出力および赤外カットフィルタ切換機の制御端子です。

9Y/C 出力端子

輝度信号(Y)と色信号(C)を分離した出力端子です。

⑩電源入力端子

電源のDCプラグを接続する端子です。

★のSD(オンスクリーンディスプレイ)メニュー操作スイッチ スクリーン上で各種機能設定を行うための操作スイッチです。

電源について

WAT-1000 の電源には、オプションの電源アダプタ **AD901-100** を推奨いたします。 **AD901-100** は内部に安定化回路を備え、機器の消費電流に関わらず、常に 12V を供給しますので、安心してご利用いただけます。

AD901-100 以外の電源をご使用の際は、DC12V出力で、250mA以上が出力できる安定化電源であることを確認した上でご使用下さい。プラグは同梱の付属品プラグを使用し、結線する際は下記に従って正しく行って下さい。

※消費電流の大きいオートアイリスレンズをご使用の際は、AD901-100 の定格出力電流を超える可能性がありますので、定格出力電流の大きい電源をご用意下さい。

⚠警告 ⚠注意

コネクタの配線は極性を確認した上で正確に行い、DC プラグの端子同士が接触しないように注意して下さい。 配線後は絶縁テープ等で保護を行って下さい。 上記の注意事項を守らなかった場合、カメラ本体や電源 の故障、または火災等の原因となることがあります。



オートアイリスレンズについて

WAT-1000は、ワテック独自の回路により、接続するレンズの種類を自動 判別します。対応するレンズとコネクタの配線は下記の通りです。




ピン番号	ビデオアイリス配線 (EIAJ 推奨配列)	DCアイリス配線 (EIAJ 規格)
1	電源	制動
2	未接続	制動 +
3	アイリス信号	駆動 +
4	GND	駆動 一

⚠注意

上記配線以外のアイリスレンズや本体のアイリスコネクタ が黒色の当社製品とは結線が異なりますのでご注意下さい。 配線が上表と異なっている場合は、再結線が必要です。

レンズのメカニカルバックについて

メカニカルバックとは、レンズマウント面からカメラ側への突起のことです。**WAT-1000**でご使用いただけるレンズは、メカニカルバックが5.0mm以下のものに限ります。



接続手順と操作方法


- WAT-1000 と接続する周辺機器の電源が切ってあることを確認して下さい。
- 2) WAT-1000 のレンズキャップを外して「②レンズマウント」にレンズを装着して下さい(ねじ込み式)。 C マウントレンズを使用する際は、オプションのCマウントアダプタ 34CMA-R をご使用下さい。
- 3) オートアイリスレンズをご使用の際は、レンズのアイリス制御ケーブルを「⑤オートアイリス端子」に差し込んで下さい。
- 4) WAT-1000「⑦映像出力端子」とモニタや他の周辺機器を75Ω系同軸ケーブル(3C-2V等)で接続して下さい。モニタにS端子がある場合は、「⑨Y/C出力端子」と接続することで、より高解像度な撮像が可能です。
 - ※「⑦映像出力端子」と「⑨Y/C 出力端子」は併用が可能です。
 - ※モニタにはカメラと同様にNTSC/PALの仕様がありますので、カメラと同じシステムのモニタを使用して下さい。水平解像度が600TV本以上のモニタのご使用をお勧めします。
- 5) 電源のプラグをカメラ背面の「⑩電源入力端子」に接続して下さい。
- 6) カメラと周辺機器の電源を入れて下さい。 ※モニタ上に映像が現れない場合や、異臭、発煙等が発生した場合は、 【異常が起きたら】の手順に従って下さい。
- 7) モニタの映像を見ながらレンズの調整を行って下さい。また、フォーカスの微調整が要求される場合には、付属の六角レンチを用いて「④バックフォーカス調整用六角ネジ」を緩め、レンズマウントを回転させて位置の調節を行って下さい。調整後は緩めたネジをしっかり締めて下さい。

レンズの種類	操作
マニュアルアイリス	レンズ側で絞りとフォーカスを合わせて下さい。
ピテオオートアイリス	レンズ側で絞りとフォーカスを合わせて下さい。
DC オートアイリス	カメラ側でアイリスレベル調整を行ってから、レンズ側でフォーカスを合わせて下さい。

アイリスレベル調整 (DC オートアイリスレンズのみ) 被写体が適切な明るさになるように、本体側面の「③アイリスレベル調整ポリューム」を調整して下さい。DC オートアイリス以外のレンズではボリュームを回しても変化はありません。



- ※初期設定状態でオートアイリスレンズを接続した場合、一般的な被写体では絞りが全開状態となりますが、故障ではありません。これは、カメラのダイナミックレンジが非常に高いことにより、レンズ側で露出制御を行わなくても、白飛びの無い適切な映像が得られる為です。オートアイリスレンズの絞りは、極端な逆光状態やマニュアル低速シャッタ使用時のみ動作します。
- 8) 以上の操作で充分な映像が得られない場合や、より詳細な設定が必要な場合は「⑪OSDメニュー操作スイッチ」によりスクリーン上で各種機能の設定を行って下さい。操作方法の詳細については別紙をご参照下さい。
- 9)RS-232 通信、アラーム出力、赤外カットフィルタ切換機の制御を行う場合は、下図のピン配列を参照して付属のケーブルで結線してから「⑧/Qコネクタ」に接続して下さい。




カメラ側)

ピン番号	線色	内容	機能	
A1	緑	IRCF IN(+)	赤外カットフィルタ制御入力 (フォトカプラ入力、有極性)	
B1	緑/白	IRCF IN(-)		
A2	紫	IRCF OUT (1)	赤外カットフィルタ状態出力 (フォト MOS リレー出力、無極性)	
B2	絮/白	IRCF OUT (2)		
АЗ	橙	ALARM (1)	アラーム出力 (フォト MOS リレー出力、無極性)	
В3	橙/白	ALARM (2)		
A4	-	NC	_	
B4	黒	GND	RS-232 通信 (非絶縁)	カメラ GND
A5	灰	RXD		カメラ側データ入力
B5	灰/白	TXD		カメラ側データ出力


■赤外カットフィルタ制御入力端子

DAY/NIGHT 設定を EXT モードで使用時、A1-B1 端子間に電圧を印加すると赤外カットフィルタが外れます。印加する電圧は、8~14V の範囲でご使用下さい。8V 時に約4mA、14V 時に約7.5mA の電流が流れます。上記の仕様に合った光センサを接続することで、外部の明るさに応じて赤外カットフィルタを制御することができます(下図参照)。ご使用の際は、極性にご注意下さい。




■赤外カットフィルタ状態出力端子

赤外カットフィルタが外れている時、A2-B2 端子間が導通します。赤外投 光器等を接続すると、赤外カットフィルタが外れている時のみ作動します (下図参照)。端子間電圧 24V 以下、出力電流 500mA 以下でご使用下さい。



■アラーム出力端子

モーションディテクション機能使用時、映像に変化を検出すると、アラーム出力端子 A3-B3 間が導通します。警報器等を接続することで、音や光による警報出力が可能です(下図参照)。端子間電圧 24V 以下、出力電流500mA以下でご使用下さい。



※誘導性の負荷(リレー、モータ等)や白熱電球を接続する際は、外部回路でサージ電圧および突入電流対策を行ってください。

オプション

WAT-1000 をご使用頂く際に、あると便利なオプションを紹介いたします。 オプションのご購入は、販売店またはワテックまでご連絡下さい。



ACアダプタ (AD901-100)

WAT-1000 の推奨電源で、安定化回路 を内蔵しています。出力電圧は常に 12 Vを維持するので、安心してご使用いた だけます。



Cマウントアダプタ (34CMA-R)

WAT-1000 にCマウントレンズを装着 する場合に必要なアダプタです。

什様

製品名			WAT-1000 (NTSC)	WAT-1000 (PAL)	
ži	最像素子		1/3型 DPS イ	メージセンサ	
*	総画素数		742(H)×552(V)		
有	郊画素数		720(H)×540(V)		
セ	ルサイズ		$7.0 \mu m(H) \times 7.0 \mu m(V)$		
Ħ	最像方式	1	RGB 原色ベイヤ配列モザイクオンチップフィルタ		
同期方式			内部同期		
走查方式			プログレッシブ		
映像	コンポシ	ブット	CVBS: 1Vp-p 75Ω、インタレース (不平衡)		
出力	Y/0	0	Y:1Vp-p 75Ω、C:0.3Vp-p 75Ω、 インタレース(不平衡)		
AD IES DE	水平	2	520TV 本以上 (画面中央)		
解像度	垂道	Ī	460TV 本以上 (画面中央)		
ダイナ	ミックレ	ンジ	102dB(標準)、120dB(Max.)		
最低被写体照度		度	カラー : 0.1 k, F1.2 (AGC HI、1/30 秒) モノクロ : 0.003 k, F1.2 (AGC HI、1/30 秒)		
	S/N		48は以上		
	EI		1/30~1/30000秒	1/25~1/30000秒	
_AE	FL		ON /OFF		
モード	低速シャ	ァッタ	x2 - x32		
ホワイトバランス		ソス	ATW, PWB, Manual, Preset		
ゲイ:	, <u>A</u>	GC_	HI: 0~40dB / LO: 0~22dB		
L	M	GC_	0~40dB (1dB step)		
	ナイト機		Auto(レベル調整可能) / Manual / External		
	ンマ補正		r ≒0.45 / r=1.0		
	アルポー		RS-232 (準拠)		
	ズアイリ	<u>ス</u>	Video / DC (EIAJ 配列、自動認識切換)		
	逆光補正		ON / OFF		
	ラー反転		ON / OFF		
電源電圧			DC+12V±10%		
消費電力			2,28W (190mA)		
動作温度			-10 ~ +50℃ (結露しない事)		
動作湿度			95% RH 以下		
保管温度			-30 ~ +70℃ (結露しない事)		
保管湿度			95% RH 以下		
レンズマウント			CS マウント(バックフォーカス調整可能)		
外形寸法			46.5(W)×44(H)×67(D) (mm)		
重量			約 125g		

- ●本仕様は改良のため予告無く変更する場合があります。
- 本製品の故障や不具合、誤動作により、録画やモニタできない等の付随的損害 の補償については、ワテック株式会社は一切責任を負いかねますので、予めご 了承下さい。
- 製品に関してお困りの点や、ご不明の点がございましたら、お買い求めの販売 店またはワテックまでお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先

ワテック株式会社

〒997-0017 山形県鶴岡市大宝寺字日本国 254-2 TEL: 0235-23-4400(代表) FAX: 0235-23-4409 Fmail: info-d@watec.co.ip

当社では他にも多数の製品をご用意しております。詳しくはホームページ http://www.watec.co.jpをご覧下さい。

1443Z00-Y2000001